MANUAL DE INSTRUCCIONES

① Para retirar la rejilla es necesario ejercer una palanca, de manera sencilla y sin hacer esfuerzos.



② Sus grandes ruedas permiten un desplazamiento fácil y cómodo.