

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO	BPS BLUE 125 μ (50un+cup)
CÓDIGO	101814 (200ml)
	101816 (400ml)
	101818 (600ml)
	101820 (800ml)

2. DESCRIÇÃO

O sistema de pintura Bossauto é um sistema de preparação de pintura e repintura, composto por:

- 1 copo rígido calibrado de 200ml/ 400ml/ 600ml/ 800ml (conforme referência).
- 1 anel (rosca para fechamento).
- 50 tampas descartáveis (26 tampas no caso da referência de 800ml) com filtros de 125 ou 190 microns (conforme referência).
- 50 copos descartáveis flexíveis (26 copos flexíveis no caso da referência 800ml) de diferentes volumes 200ml/ 400ml/ 600ml/ 800ml (conforme referência).
- 25 tampas de vedação para a tampa (13 tampas no caso da referência de 800ml).



Sua principal vantagem em relação a outros produtos similares no mercado está no seu sistema de fechamento, uma rosca que permite o fechamento por pressão rápido e seguro, o que facilita e agiliza muito o trabalho do pintor em relação aos sistemas tradicionais. Seu filtro incorporado na tampa permite filtrar e pulverizar na mesma solução, e também inclui uma tampa para armazenamento temporário do excesso de material.

Juntamente com o copo de mistura calibrado, o sistema de pintura Bossauto oferece uma solução abrangente que permite que o mesmo copo seja usado para mistura e pintura. Por ser reutilizável, economiza custos no processo de pintura.

O sistema de copos flexíveis descartáveis foi concebido para criar um vácuo, que permite pintar a 360° de forma homogênea. O sistema de pintura Bossauto é adequado para aplicação de tinta, verniz e aparelho.

3. UTILIZAÇÃO

1. Insira um copo descartável flexível no copo calibrado.
2. Adicione o(s) produto(s) ao conjunto e misture. Pode misturá-lo com a vareta de mistura (ref. 100705 – 100708).
3. Feche o vidro com a tampa: coloque a rosca no vidro rígido na parte superior da tampa, certificando-se de que encaixa perfeitamente no lugar.
4. Uma vez que o copo esteja fechado, o adaptador deve ser conectado à pistola e conectado à saída da tampa.
5. Uma vez que o copo tenha sido fixado na pistola, conecte a pistola à mangueira de ar e com a pistola na posição oposta à aplicação, pressione o gatilho da pistola para remover o ar do copo e criar um vácuo, o copo flexível se adaptará ao seu conteúdo líquido.
6. Inicie o aplicativo.

A informação técnica está de acordo com a nossa experiência. Nós asseguramos a qualidade do produto; No entanto, se as condições de uso não forem encontradas sob nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.