BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	NANO SHOCK Lubricante protector
CÓDIGO	100830 (473ml) 100831 (3,8 L)
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN

Nano Shock es un lubricante protector que lubrica y sella la pintura mientras trabaja con el disco AUTOSCRUB, mediante el uso de la tecnología avanzada del polímero de hidrófilo. Nano shock ha creado un sellador lubricante de polímero que alisa la superficie, repele el agua, aumenta el brillo, disipa la estática, y añade una protección adicional. El producto mejora el brillo de los materiales como las llantas cromadas y molduras. Repele la suciedad durante más tiempo. Es tan fácil de usar que puede proteger su coche en menos de 20 minutos. Nano Shock seguirá actuando hasta 24 horas después de la aplicación.

- Limpia y encera el coche al mismo tiempo.
- Un sellador lubricante que en realidad mejora el brillo y repele el agua.
- Lubricante y sellador en 1 paso.
- Protección hidrofóbica de polímero avanzado.

3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN

3.1. AUTOSCRUB

1. Lavar bien la superficie eliminando todo el polvo, arena y suciedad.
2. Aplicar suficiente Nano Shock sobre la superficie de manera uniforme.
3. Pulir la superficie con pulidora de acción dual orbital usando bajo presión ("Low Speed").
4. Limpiar los residuos.

Nota: La lubricación adecuada es crucial para la aplicación de AUTOSCRUB. El agua sola no es un lubricante adecuado. No usar con pulidora rotativa.

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

3.2. Spray sellador de polímero

1. Sacudir bien. Usar sólo sobre pintura limpia y fría, fuera de la luz solar directa.
2. Aplicar Nano Shock sobre una sección a la vez.
3. Esparcir rápido el producto con una toalla de microfibras limpia y seca.
4. Luego, seque con una toalla seca.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.