

FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	GLIDE Lubrifiant concentré instantanée 7:1
RÉFÉRENCE	100832 (473ml) 100833 (3,8 L)
DISTRIBUTEUR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ADRESSE	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
VILLE	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	+ 34 93 860 49 23
FAX	+34 93 871 23 36
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPTION

Le lubrifiant GLIDE est un décontaminant concentré. Il lubrifie la peinture tandis que le disque AUTOSCRUB slips. Élimine les contaminants tels que la poussière, les empreintes digitales, la saleté, et aussi son application vous permettra d'obtenir une finition ultra brillante. GLIDE peut aussi être utilisé sur le verre, le chrome et le plastique. Amélioration de l'éclat sur les matériaux brillants comme les jantes chromées et les moulures. C'est tellement facile à utiliser que vous pouvez faire une voiture complète en moins de 10 minutes.

- Formule sans silicones à base d'eau.
- Restaure l'éclat du finissage.
- Il peut être utilisé sur vitre, chromage et plastique.
- Améliore les réflexions sur les matériaux brillants.

3. PRÉPARATION DE LA SURFACE ET APPLICATION

A. Dilution

AUTOSCRUB	7:1
Lubrifiant	10:1
Lubrifiant de polissage	10:1

B. AUTOSCRUB

1. Bien laver la surface en éliminant tout type de poussière, sable et saleté.
2. Diluer GLIDE pour la résistance désirée.
3. Appliquer GLIDE suffisant sur la surface uniformément.
4. Polir la surface avec la polisseuse d'action orbitale en utilisant une basse pression (« Low speed »).
5. Nettoyer les résidus et appliquer cire ou vernis.

Note : Une lubrification appropriée pour l'application d'AUTOSCRUB est très importante. Ne pas utiliser seulement d'eau pour lubrifier.

C. Lubrifiant de polissage

1. Bien agiter. Utiliser seulement sur peinture sèche et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil.
2. Appliquer GLIDE section par section.
3. Étendre rapidement le produit avec un chiffon en microfibres propre et sec.
4. Après, sécher avec un chiffon sec.

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.