

## FICHA TÉCNICA

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	Set Sistema BPS Pro 600ml
<b>CÓDIGO</b>	100370 (125my) 100375 (190my)
<b>DISTRIBUIDOR</b>	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
<b>DIRECCIÓN</b>	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
<b>POBLACIÓN</b>	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
<b>TEL</b>	902 100 667
<b>FAX</b>	902 363 047
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:info@bossauto.com">info@bossauto.com</a>
<b>WEB</b>	<a href="http://www.bossauto.com">www.bossauto.com</a>

### 2. DESCRIPCIÓN

Bossauto Paint System (BPS) es un nuevo sistema de preparación de pintura y repintado formado por:

- 1 vaso rígido de 600ml calibrado (ref. 100374)
- 50 tapas desechables con filtros de 125 o 190 micras (según referencia).
- 50 vasos flexibles desechables de 600ml
- 25 tapones selladores para tapa.



Su ventaja e innovación principal respecto a otros productos similares del mercado se encuentra en su novedoso sistema de cierre, una tapa que incorpora dos clips de seguridad los cuales permiten un cierre rápido y seguro a presión y sin rosca, que facilita y agiliza enormemente el trabajo del pintor respecto a otros sistemas. Su filtro incorporado en la tapa permite filtrar y pulverizar en una misma solución, e incluye también un tapón para el almacenamiento temporal del material sobrante. Este sistema es exclusivo de Bossauto Innova, S.A. como acredita su **Patente Europea nº 15151098**.

Juntamente con el vaso de mezcla calibrado, el sistema BPS ofrece una solución integral que permite utilizar el mismo vaso para hacer la mezcla y pintar. Al ser reutilizable permite ahorrar costes del proceso de pintado.

El sistema de vaso flexible desechable con pestaña está diseñado para crear el vacío, lo cual permite poder pintar a 360º de forma homogénea. El BPS es apto para aplicar pintura, barniz y aparejo.

### **3. UTILIZACIÓN**

---

1. Introducir un vaso flexible desechable con pestaña dentro del vaso calibrado.
2. Añadir el(los) producto(s) dentro del conjunto y mezclar. Puede mezclarlo tanto con la varilla mezcladora (ref. 100705 – 100708) como con el agitador de latas, cerrando bien el envase previamente.
3. Cerrar el vaso con la tapa: apretar ligeramente hacia el interior con dos dedos los dos clips de la tapa, presionar la tapa encima del vaso, asegurándose que queda perfectamente encajada. Soltar los dos clips, que fijarán la tapa y evitaran que esta caiga o se desprenda el contenido. Un leve sonido de cierre será perceptible y garantizará el correcto sellado del conjunto.
4. Una vez cerrado el vaso, se debe fijar el adaptador a la pistola y acoplarlo a la salida de la tapa.
5. Una vez se ha fijado el vaso a la pistola, conectar la pistola a la manguera del aire y con la pistola en la posición inversa a la aplicación presionar el gatillo de la pistola para sacar el aire del vaso y conseguir crear el vacío, el vaso flexible se adaptará a su contenido líquido.
6. Empezar la aplicación.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.